

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Химические пенные перчатки

Metaflux IT

70 - 28

Дерматологически протестированная защита рук и кожи

Область применения	Эффективная и надежная защита рук и кожи от воздействия агрессивных химических веществ и загрязнений.
Способ применения	Химические перчатки нанесите непосредственно на руки, предварительно вымытые и высушенные и дайте высохнуть 1-2 мин. Эффективный объем средства на нанесение составляет как крупная ягода черешни.
Свойства продукции	Эффективная и надежная защита рук, лица и других частей тела от кислот, щелочей, масел, дегтя, растворителей, смол, красок, стекломатериалов, чернил и пыли. Во флаконе 260-270 доз, что обеспечивает защиту рук 1 работника примерно на протяжении 6 месяцев.
	<ul style="list-style-type: none">• Защищает от сильного загрязнения• Время защиты 4 часа• Предупреждает раздражение кожи• Не токсичен• Стоек к воде и мылу• Природно впитывается кожей• Обеспечивает дыхание кожи• Создает сухую нежирную пленку• Дерматологически протестирован
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none">• Как защита рук при работе с растворами гидроксидов и кислот, маслами, красками и чернилами• Защищает и регенерирует кожу• Заменяет классические резиновые и латексные перчатки• Значительно облегчает мытье рук после работы с красками (мастерские по покраске, типографии)
Требования к безопасности:	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua